

## TUBA 125 C



100% wykonane we Francji



Uchwyt na kabel

### SYGNALIZATOR POZIOMU Z ZEWNĘTRZNYM OBCIĄŻNIKIEM

Dla bardzo agresywnych cieczy i wysokich temperatur

Ten pływakowy sygnalizator poziomu cieczy (NO lub NC) jest ekonomiczną wersją BIP STOP. Technicznie jest podobny do BIP STOP, ale jest wyposażony w kabel z wysokiej jakości PVC. Dzięki szerokiemu kątow pracy wynoszącemu 100°, BIP ECO chroni silnik pompy oraz elementy układu elektrycznego przed ciągłym włączaniem i wyłączaniem. Cecha ta jest niezwykle istotna w przypadku cieczy wzburzonych.

### - DETECTEUR DE NIVEAU TUBULAIRE

Pour liquides très agressifs et hautes températures

Ce détecteur de niveau à flotteur tubulaire de petite taille, est équipé d'un câble en TEFLON et d'une enveloppe en PVDF spécialement conçus pour des liquides extrêmement agressifs, tels que par exemple l'acide sulfurique, et/ou les liquides chauds atteignant des températures allant jusqu'à 125 °C.

### - LEVEL REGULATOR WITH EXTERNAL BALLAST

For very aggressive liquids and high temperatures

This small tubular float level sensor is equipped with a TEFLON cable and a specially designed PVDF housing for extremely aggressive liquids, such as for example sulfuric acid and very hot liquids reaching temperatures up to 125 °C.

Gęstość cieczy  
Densité du fluides admissibles  
Allowed fluid density 0,75 à 1,50 g/cm<sup>3</sup>

Zasilanie  
Caractéristiques électriques  
Electric characteristics 230 VCA - MAX 60 VA

Prąd maksymalny  
Pouvoir de coupure  
Cut-out power 6 (4) A

Ciśnienie maksymalne  
Pression de service admissible  
Maximum pressure 2 bars


Temperatura maksymalna  
Température maxi  
Maximum temperature 125 °C

Stopień ochrony  
Indice de protection  
Protection index IP 68

Materiał pływaka  
Corps  
Housing PVDF


Typ kabla  
Type de câble  
Type of cable PTFE 3 x 0,22 mm<sup>2</sup>

Waga pływaka bez kabla  
Poids flotteur sans câble  
Float weight without cable 90 g






+/-20°

Kąt pracy  
Angle  
Ángulo



Wymiary - Dimension - Dimensión

## OPRÓŻNIANIE - VIDANGE – EMPTYING



Poziom cieczy dosięga pływaka, przechylając go, i wysyła do pompy sygnał, aby rozpoczął opróżnianie

Pompa opróżnia zbiornik.

Opróżnianie zostaje natychmiast zatrzymane po powrocie pływaka do pozycji pionowej

Podłączenie

Le liquide atteint le flotteur qui en basculant donne le signal à la pompe de démarrer pour la vidange

Le pompage permet de vider le liquide.

Le pompage s'interrompt dès que le régulateur bas revient en position verticale

Connection



The liquid reaches the float which by tilting gives the signal to the pump to start for emptying

Pumping allows to empty the liquid

The pumping stops as soon as the low regulator returns to the vertical position

Conexión

## NAPEŁNIANIE - REMPLISSAGE – FILLING



Napełnianie zostaje rozpoczęte natychmiast po powrocie pływaka do pozycji pionowej

Pompa napełnia zbiornik.

Napełnianie zostaje natychmiast zatrzymane po przechyleniu się pływaka wysokiego poziomu

Podłączenie

Le remplissage commence dès que le régulateur bas revient en position verticale

La pompe permet de remplir la cuve.

Le remplissage s'interrompt dès que le régulateur haut bascule

Connection

The filling starts as soon as the low regulator returns to the vertical position

The pump is used to fill the tank.

The filling stops as soon as the high level regulator switches

Conexión